

Notice de programmation

Neo10 T, T1, T2, W, W1, W2, QK



Programmation à partir du récepteur (Neo S 60, Neo S 100):

1. Sur le récepteur, appuyez une fois sur le bouton de programmation AN3 pour enregistrer sur le canal 1 et deux fois pour enregistrer le canal 2. La led rouge s'allume fixement.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la diode du récepteur clignote.
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez de nouveau sur le même bouton.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.