

## Notice de programmation

### LEB TPW4 - TPW4S



#### Programmation de votre nouvelle télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de 12 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 12. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 2 de votre nouvelle télécommande (figure ci-dessus). Maintenez-les enfoncés. La diode de votre nouvelle télécommande clignote, s'éteint puis s'allume fixement.
4. Relâchez les boutons. La diode de votre nouvelle télécommande s'éteint.
5. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le.
6. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
  - le bouton gauche de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs
  - le bouton droit de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs
7. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode de votre nouvelle télécommande clignote 2 fois.
8. Attendez 10 secondes.
9. Votre nouvelle télécommande est programmée.