

HÖRMANN HSM4 - HSE2 - HSD2 – FIT - HSZ2 - HSP4

Remarque :

- L'opération de codage va provoquer l'ouverture de votre porte. Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :



fig 1

ATTENTION : Lors de l'opération de codage, si vous appuyez en premier sur les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (fig 1).
2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement. Attendez 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote plus rapidement.
4. Relâchez les boutons.
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer.
6. Attendez 10 secondes.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Notice de programmation

A partir du récepteur :



ATTENTION : N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les télécommandes déjà programmées.

1. Approchez-vous de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P (fig 2). La diode du récepteur clignote lentement. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote plus rapidement puis s'éteint. Relâchez le bouton.
4. Attendez 10 secondes.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Pour programmer votre nouvelle télécommande Hörmann HSM4 à partir d'une télécommande Hörmann DH déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Sur la carte de cette télécommande, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Ils sont en position ON ou OFF. La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation. Notez ce code dans le tableau suivant.

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande. Appuyez sur le bouton poussoir rouge à gauche au dessus de la pile. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume.
4. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
 - le bouton supérieur de la télécommande correspond à la position ON des mini-interrupteurs
 - le bouton inférieur de la télécommande correspond à la position OFF des mini-interrupteurs
5. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode de votre nouvelle télécommande clignote.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.