

Notice de programmation – SEAV Be Happy

PREMIER CAS :

Si votre ancienne télécommande contient des switches (mini interrupteurs de codage)

Pour la faire fonctionner, vous devez la coder en procédant de la manière suivante :

- 1- Ouvrez le boîtier d'une ancienne télécommande ou bien d'une télécommande qui fonctionne, et ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande
- 2- Positionnez les switches de votre nouvelle télécommande de la même manière que ceux de votre ancienne télécommande (reproduisez la même combinaison des switches).
- 3- Refermez les télécommandes et vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande

Nota Bene :

Si vous n'avez pas d'ancienne télécommande, vous pouvez ouvrir le boîtier du récepteur, car il contient les mêmes switches, dans la même position, que les télécommandes. Vous n'aurez qu'à reproduire la combinaison sur votre télécommande.

DEUXIEME CAS :

Si votre ancienne télécommande ne contient pas de switches

Pour la faire fonctionner, vous devez la coder en procédant de la manière suivante :

- 1- Ouvrez le coffret du récepteur radio (il se situe au bout du fil d'antenne)
- 2- Appuyez sur le bouton d'enregistrement situé sur la carte du récepteur radio. Celui-ci s'appelle (suivant les modèles) : ENR ou MEMO ou PROG ou REC, etc.

Nota : Sur certains récepteurs, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'enregistrement et de le relâcher. Sur les autres, il convient de maintenir le bouton d'enregistrement enfoncé

- 3- Une diode sur la carte radio s'allume alors ou clignote. Appuyez pendant une seconde sur le bouton de votre nouvelle télécommande.
- 4- Relâchez le bouton : selon les modèles, le voyant sur la carte radio s'éteint immédiatement ou dans les 10 secondes.
- 5- Vérifiez le bon fonctionnement de votre nouvelle télécommande puis fermez le coffret du récepteur radio.