

## Notice de programmation

### JOLLY OPEN



#### Etape 1 : Effacement de votre nouvelle télécommande

1. Appuyez simultanément sur les boutons A et B de la nouvelle télécommande. La diode clignote trois fois.
2. Relâchez le bouton B tout en gardant le bouton A enfoncé.
3. Appuyez trois fois sur le bouton B. La diode de la nouvelle télécommande clignote.
4. Relâchez le bouton A.
5. Votre nouvelle télécommande est effacée. Vous pouvez passer à la programmation.

#### Etape 2 : Programmation de votre nouvelle télécommande

1. Prenez votre ancienne télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez et maintenez le bouton que vous souhaitez programmer. La diode clignote deux fois. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'étape « Effacement de votre nouvelle télécommande ».
3. Placez l'ancienne télécommande en face de la nouvelle télécommande, appuyez et maintenez appuyé le bouton que vous souhaitez copier. La diode de la nouvelle télécommande clignote trois fois puis reste allumée.
4. Relâchez les boutons.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Note : Recommencez l'étape 2 pour chacun des boutons que vous souhaitez programmer.