



somfy.

Notice de programmation SOMFY KEYGO IO

- Fréquence : 868 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande SOMFY KEYGO IO](#)
Voir toutes les [télécommandes SOMFY](#)



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** jusqu'à ce que la diode de la télécommande clignote ;
2. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton à recopier ;
3. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement et simultanément sur les boutons **1** et **3** ;
4. Sur la nouvelle télécommande, appuyez brièvement sur le bouton à programmer.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur



1. Au repos, l'écran digital du récepteur affiche **C1**. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton **PROG** jusqu'à ce que l'écran affiche **F0** ;
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur les boutons **1** et **3** jusqu'à ce que la diode de la télécommande clignote ;
3. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu'à ce que l'écran digital affiche **ADD** ;
4. L'écran digital affiche **C1**.

Votre nouvelle télécommande est programmée.