


Notice de programmation

NICE P1S



A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Placez votre nouvelle télécommande et votre télécommande déjà programmée à quelques centimètres l'une de l'autre.
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton MONTEE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la diode de votre télécommande déjà programmée s'allume fixe. Relâchez le bouton, la diode de votre télécommande déjà programmée
3. Sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton DESCENTE. Relâchez le bouton, les diodes des deux télécommandes clignotent pendant quelques secondes.
4. Attendez que les diodes des télécommandes s'éteignent.
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :



1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation (figure ci-dessus, P1). Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur s'allume. Relâchez le bouton.
3. Appuyez sur un bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur s'éteint.
4. Attendez 1 seconde. Appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. La diode du récepteur clignote 3 fois.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.