

Notice de programmation

NOLOGO EKO-C BLUE - SWING-C



Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton 1 et maintenez le bouton 1.
2. Tout en maintenant le bouton 1, appuyez sur le bouton 2 et maintenez le bouton 2.
3. La diode clignote. Relâchez le bouton qui ne doit pas être copier.
4. Placez la télécommande d'origine sous la nouvelle télécommande (voir fig 1).
5. Pendant que la diode de la nouvelle télécommande clignote, sur la télécommande d'origine, appuyez sur le bouton que vous souhaitez copier et maintenez-le enfoncé.
6. La diode de la nouvelle télécommande clignote irrégulièrement puis clignote régulièrement quand la copie a été faite.
7. Votre nouvelle télécommande est programmée.



fig 1

Programmation à partir du récepteur :

1. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton 1 et maintenez le bouton 1.
2. Tout en maintenant le bouton 1, appuyez sur le bouton 2 et maintenez le bouton 2.
3. La diode clignote lentement. Au bout de 8 secondes elle clignote rapidement.
4. Relâchez les boutons.
5. Sur le récepteur, il se trouve à proximité de la motorisation, appuyez sur le bouton de programmation.
6. La diode du récepteur s'allume.
7. Sur la nouvelle télécommande, appuyez sur le bouton à programmer jusqu'à ce que la diode de récepteur s'éteigne ou clignote.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.