Notice de programmation CAME TOP 862 EE

- Fréquence : 868.35 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la télécommande TOP 862 EE
Voir toutes les télécommandes CAME

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Appuyez simultanément sur les 2 boutons de votre nouvelle télécommande et maintenez les boutons enfoncés. La diode clignote lentement puis rapidement. Relâchez les boutons ;
2. Appuyez ensuite sur le bouton à programmer de votre nouvelle télécommande. La diode s'allume fixe ;
3. Placez vos 2 télécommandes dos à dos ;
4. Appuyez sur le bouton de votre ancienne télécommande que vous souhaitez copier et restez appuyé jusqu'à ce que votre nouvelle télécommande clignote 3 fois.

Votre télécommande est programmée.

Programmation à partir de votre récepteur

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Repérez le bouton de programmation ;
3. Appuyez simultanément sur le bouton de votre nouvelle télécommande et le bouton de votre récepteur ;
4. Relâchez les boutons.

Votre télécommande est programmée.