



Notice de programmation NOVOFERM NOVOTRON 502 MAX 43 2 NEW

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande 502 MAX 43 2 NEW](#)
Voir toutes les [télécommandes NOVOFERM](#)

Programmation à partir de votre récepteur

1. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton  . Le chiffre **1** apparaît et clignote ;
2. Appuyez deux secondes sur le bouton de la télécommande ;
3. Le point rouge sur l'afficheur clignote puis le chiffre **1** disparaît.

Votre télécommande est programmée.

