

CARDIN S449



Pour pouvoir fonctionner, votre télécommande doit être codée.

Le codage se fait à partir d'une autre télécommande déjà programmée ou à partir du récepteur radio.

Méthode pour le codage à partir d'une télécommande déjà programmée

- 1- Prenez une télécommande déjà programmée et les nouvelles télécommandes.
- 2- Approchez vous de l'installation commandée par la télécommande (placez-vous dans le champ de réception du récepteur).
- 3- Prenez la télécommande déjà programmée :
 - avec un trombone, appuyez sur le bouton caché (petit trou sur la télécommande)
Le récepteur émet alors un bip court.
 - appuyez sur un des boutons de la télécommande déjà programmée
Le récepteur émet alors un bip court : il est pendant 5 secondes en mode « mémorisation »
- 4- Prenez une des nouvelles télécommandes et appuyez sur le bouton à mémoriser
Le récepteur émet 2 bips courts, signifiant l'enregistrement de la nouvelle télécommande.

Vous pouvez enregistrer plusieurs télécommandes à la suite.

Attention : au bout de 5 secondes d'inactivité, le récepteur émet un bip long qui signale la fin du mode « mémorisation ».

Méthode pour le codage à partir du récepteur

- 1- Ouvrez le coffret du récepteur.
- 2- Sur la carte radio, maintenez enfoncé le bouton « MEMO ». Un voyant s'allume et clignote lentement.
- 3- Prenez une des nouvelles télécommandes et appuyez sur la touche à mémoriser. Le voyant s'éteint.
- 4- Relâchez le bouton « MEMO » et le bouton de la télécommande
Le voyant sur la carte radio se remet à clignoter.
- 5- Appuyez à nouveau sur le même bouton de la télécommande
Le voyant s'éteint pour confirmer l'enregistrement de la télécommande
- 6- Répétez l'opération pour tous les boutons et toutes les télécommandes à enregistrer.