

Notice de programmation

ALLMATIC AKMY2 30.875 MHz – 30.900 MHz



Figure 1

Programmation de la nouvelle télécommande à partir d'une télécommande NICE K2M déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de la télécommande déjà programmée et celui de la nouvelle télécommande.
2. Vérifiez que les fréquences indiquées sur les quartz (composants métalliques entourés sur la Figure 1) sont identiques.
3. Sur la rangée de 10 switches de la nouvelle télécommande, copiez à l'identique la rangée de 10 switches de la télécommande déjà programmée (voir Figure 1).
4. Sur la rangée de 4 switches de la nouvelle télécommande, placez les switches à l'inverse de ceux de la télécommande déjà programmée en respectant la correspondance (voir Figure 1).
5. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Remarque : Sur les télécommandes ALLMATIC, la fréquence peut être indiquée sous le quartz. Pour vérifier la fréquence soulevez très délicatement et très légèrement le quartz afin de lire la fréquence inscrite en dessous.

Note : Sur les modèles NICE K1M, seuls les switches A et B sont présents, les switches C et D n'existent pas. Pour programmer la nouvelle télécommande, à l'étape 4, placez les switches A, B, C et D de la nouvelle télécommande à l'inverse des switches A et B de la télécommande NICE K1M.