

Notice de programmation

SOMFY INIS KEO SAILLIE

UTILISATION

Ce point de commande mural filaire s'utilise avec notre gamme de moteurs filaires. Il faut repérer le sens montée et descente de chaque moteur (voir notice de la motorisation).

Ce point de commande mural filaire s'utilise pour commander un seul volet roulant filaire à la fois.

▶▶ Alimentation dans le caisson : Voir Figure A

▶▶ Alimentation dans l'inverseur : Voir Figure B

1. Accessoires complémentaires nécessaires

1	Boite de dérivation Ø 70
2	Câble alimentation 3 fils x 1,5 mm ²
3	Câble moteur 4 fils x 0,75 mm ²
4	Câble inverseur 3 fils x 1,5 mm ²
5	Dominos

2. Câblage

- Couper l'alimentation secteur.
- Connecter l'inverseur selon les informations du tableau ci-dessous :

	230 V ~ 50 Hz	Câble
a	Neutre (N)	Bleu
b	Terre (⏚)	Jaune/vert
c	Montée	Noir ou Marron
d	Descente	Noir ou Marron
e	Phase	

(Brancher les fils de terre avant la phase et le neutre)

- Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.
- Si après la remise sous tension le moteur tourne dans le sens inverse, vous devez couper à nouveau l'alimentation secteur et inverser « c » et « d » au niveau de l'inverseur.

