



## Notice de programmation HÖRMANN HSM4 40 MHZ

- Fréquence : 40.685 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande HÖRMANN HSM4 40 MHZ](#)  
Voir toutes les [télécommandes HÖRMANN](#)



L'opération de programmation va provoquer l'ouverture de votre porte.  
Pour éviter tout accident, nous vous conseillons de programmer votre  
télécommande depuis l'intérieur de votre garage.

### Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée



fig 1



Lors de l'opération de programmation, si vous appuyez en premier sur  
les touches de la nouvelle télécommande, vous risquez de  
déprogrammer votre télécommande déjà programmée.

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée afin qu'elles se touchent comme indiqué sur la figure ci-dessus (fig. 1) ;
2. Appuyez sur un bouton de votre télécommande déjà programmée ;
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton de votre télécommande déjà programmée, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement. Attendez 5 secondes. La diode de votre nouvelle télécommande clignote plus rapidement ;

4. Relâchez les boutons ;
5. Recommencez cette procédure pour chaque bouton que vous souhaitez programmer ;
6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation à partir de votre récepteur



N'utilisez cette méthode que lorsque vous n'avez plus de télécommande qui fonctionne. Cette méthode de programmation supprime toutes les télécommandes déjà programmées.

1. Approchez-vous de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation ;
2. Sur le récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P (fig. 2). La diode du récepteur clignote lentement. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. La diode du récepteur clignote plus rapidement, puis s'éteint. Relâchez le bouton ;
4. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.

## Programmation de votre nouvelle télécommande HÖRMANN HSM4 à partir d'une télécommande HÖRMANN DH déjà programmée

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée ;
2. Sur la carte de cette télécommande, vous verrez une rangée de 10 mini-interrupteurs, numérotés de 1 à 10. Ils sont en position **ON** ou **OFF**. La position de ces mini-interrupteurs détermine le code de votre installation ;

Notez ce code dans le tableau suivant :

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande. Appuyez sur le bouton poussoir rouge à gauche au-dessus de la pile. La diode de votre nouvelle télécommande s'allume ;
  4. Entrez le code de votre installation de la manière suivante :
    - Le bouton supérieur de la télécommande correspond à la position **ON** des mini-interrupteurs ;
    - Le bouton inférieur de la télécommande correspond à la position **OFF** des mini-interrupteurs ;
  5. Lorsque vous avez rentré la position du dernier mini-interrupteur, la diode de votre nouvelle télécommande clignote.
- Votre nouvelle télécommande est programmée.