

## PRASTEL MPSTF2E



Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Ouvrez le boîtier de votre télécommande déjà programmée.
2. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte de votre télécommande déjà programmée.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés. Ils sont en position ON ou OFF.
3. Ouvrez le boîtier de votre nouvelle télécommande.
4. Vous verrez une rangée de mini-interrupteurs numérotés.
5. Mettez-les dans la même position que ceux présents sur la carte du récepteur.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

**ATTENTION** : Certaines télécommandes contiennent une ou deux paires de mini-interrupteurs supplémentaires, séparées de la rangée principale. Ils doivent aussi être mis dans la même position que ceux de la télécommande déjà programmée.

**Si ces méthodes ne fonctionnent pas, réessayez en inversant la position des mini-interrupteurs par rapport au récepteur ou à votre télécommande déjà programmée.**