



Notice de programmation

SEAV Be good XS 3

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Copie d'un code pour chaque bouton :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés à l'extrémité de votre nouvelle télécommande (haut et bas) pendant 7 secondes.
2. La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement.
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande.
4. La diode clignote plus rapidement.
5. Approchez une télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande. Appuyez sur le même bouton de votre télécommande déjà programmée.
6. La diode devient fixe.
7. Attendez 10 secondes.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Copie simultanée de tous les boutons de votre télécommande :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons situés à l'extrémité de votre nouvelle télécommande (haut et bas) pendant 7 secondes.
2. La diode de votre nouvelle télécommande clignote lentement.
3. Appuyez de nouveau sur les deux boutons situés à l'extrémité de votre nouvelle télécommande (haut et bas).
4. La diode de votre nouvelle télécommande clignote plus rapidement.
5. Approchez une télécommande déjà programmée et votre nouvelle télécommande. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre télécommande déjà programmée.
6. La diode devient fixe.
7. Attendez 10 secondes.
8. Votre nouvelle télécommande est programmée.