



Notice de programmation REMOCON RMC 168SL

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 4
- Type de codage : Auto-apprentissage

Achetez la [télécommande REMOCON RMC 168SL](#)
Voir toutes les [télécommandes REMOCON](#)

Programmation à partir d'une télécommande déjà programmée

1. Placez votre nouvelle télécommande et une télécommande déjà programmée à 2-3 cm l'une de l'autre ;
2. Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément sur 3 boutons, dont celui à programmer, jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 4 fois ;
3. Relâchez 2 boutons, tout en maintenant enfoncé celui que vous souhaitez programmer ;
4. Tout en maintenant le bouton à programmer, sur la télécommande déjà programmée, appuyez sur le bouton à copier jusqu'à ce que la diode de la nouvelle télécommande clignote 3 fois ;
5. Relâchez les boutons.

Votre nouvelle télécommande est programmée.