


Notice de programmation

SEAV BE FREE



Programmation de votre nouvelle télécommande à partir d'une télécommande déjà programmée :

1. Connectez votre nouvelle télécommande et votre ancienne télécommande à l'aide du câble.
2. Appuyez 2 secondes de suite sur une touche quelconque de l'ancienne télécommande.
3. La LED de la nouvelle télécommande clignote 3 fois.
4. Votre nouvelle télécommande est programmée.