




## Notice de programmation WAYNE DALTON 3BTM A433

- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 3
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur



Achetez la [télécommande WAYNE DALTON 3BTM A433](#)  
Voir toutes les [télécommandes WAYNE DALTON](#)



1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres) ;
2. Appuyez sur le bouton **Ae** de votre motorisation. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore. Attendez 5 secondes. Le signal sonore s'arrête. Relâchez le bouton ;
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore pendant 3 secondes ;
4. Appuyez de nouveau sur le même bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez-le :

La porte s'ouvre de 10 cm.

5. De nouveau, appuyez sur le même bouton de votre nouvelle télécommande :

La porte se ferme.

6. Attendez 10 secondes.

Votre nouvelle télécommande est programmée.